TECHNIK & INSTALLATIONEN

Sanitär — Kupfer löten

Zusammenfassung

Kupferrohre werden durch Löten verbunden: Die Verbindung wird gereinigt, Flussmittel aufgetragen, das Fitting erhitzt und das Lot in den Spalt gezogen, um eine wasserdichte Verbindung zu schaffen.

Arbeitsschritte

1. Die Verbindung wird gereinigt
2. Flussmittel aufgetragen
3. Das Fitting erhitzt und das Lot in den Spalt gezogen
4. Um eine wasserdichte Verbindung zu schaffen

Das ganze Video ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=JyVbjDsric4