AUSBAU & FINISH

Tapezieren

Zusammenfassung

Die Wände werden vorbereitet und grundiert: Kleister wird aufgetragen, die Bahn wird lotrecht von der Decke gehängt und die Stöße werden glatt angedrückt.

Arbeitsschritte

1. Kleister wird aufgetragen
2. Die Bahn wird lotrecht von der Decke gehängt und die Stöße werden glatt angedrückt

Das ganze Video ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=O42kfxJxZCU